

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

СИГНАЛ ТАЙМ-КОДА ВХОД / ВЫХОД

Если кабель не подключен Tentacle автоматически отключится через 2 часа бездействия.

МИКРОФОН



BLUETOOTH ИНДИКАТОРЫ



СТАТУС ИНДИКАТОРОВ

Мигает КРАСНЫЙ - Ожидание синхронизации

Мигает ЗЕЛЕНый - Вывод тайм-кода

Мигает КРАСНЫЙ несколько раз - Аккумулятор разряжен

ПОРТ USB-C

Tentacle можно заряжать с помощью любого USB адаптера .

Время полной зарядки составляет 1,5 часа, что обеспечит работу устройства до 35 часов.

Чтобы настроить или обновить устройство необходимо подключить его к Mac или ПК.

ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА ЗАРЯДКИ

Идёт зарядка



Заряжен



ВКЛЮЧЕНИЕ

Короткое нажатие (без удержания)

Tentacle запустится в Красном Режиме, ожидая синхронизации с внешним тайм-кодом.

Длительное нажатие (с удержанием) > 3 сек.

Tentacle запустится в Зеленем Режиме, сам генерирует тайм-код. Тайм-код будет получен из встроенных часов реального времени (RTC).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте, пока Tentacle не выключится. При этом тайм-код будет потерян.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Вставьте и сдвиньте короткий конец зажима в паз на Tentacle.



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Загрузите приложение для iOS или Android
- Включите Tentacle
- Запустите приложение и нажмите + **Добавить новый Tentacle**



Full Manual

BLUETOOTH СИНХРОНИЗАЦИЯ

- Нажмите **БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ**
- Установите частоту кадров (кадры в секунду) и время начала
- Нажмите **СТАРТ** ► все Tentacle синхронизируются в течение нескольких секунд

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ

- Tentacle в Красном Режиме может быть синхронизировано с любым внешним источником тайм-кода
 - Частота кадров (кадры в секунду) при этом принимается устройством
- Tentacle переключается в Зеленый Режим и выводит тайм-код

ПОДКЛЮЧЕНИЕ TENTACLE К УСТРОЙСТВАМ

ВАЖНО: Tentacle подключается к камерам и звукозаписывающим устройствам с помощью соответствующих переходников и кабелей. В зависимости от входа записывающего устройства, Tentacle может быть установлен на уровень **ЛИНЕЙНЫЙ** или **МИКРОФОН**. Необходимый уровень выходного сигнала устанавливается в приложении. Если есть сомнения, рекомендуем установить уровень — **AVTO**.

ВХОД ДЛЯ ТАЙМ-КОДА

- Для входного сигнала тайм-кода (TC IN) требуется уровень **ЛИНЕЙНЫЙ**
- Большинство входов тайм-кода имеют разъемы BNC или LEMO
- Тайм-код записывается в файл в виде метаданных

ВХОД ДЛЯ МИКРОФОНА

- Для входного аудио-сигнала обычно требуется уровень **МИКРОФОН**
- Тайм-код записывается в виде звукового сигнала на звуковую дорожку
- Проверьте индикаторы уровня звука своей видео, фотокамеры и звукозаписывающего аппарата

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем выполнить тест перед началом съёмки, чтобы обеспечить совместимость тайм-кода во время всего рабочего процесса. Успеха и удачных съёмок!